


蓝牙设备直接打印

此文档用于**蓝牙设备**直接连接打印机打印数据，此过程需要将设备结束监控，如有特殊情况可选择APP打印（无需将设备结束监控）

一、先将设备结束监控，如果设备在监控中，需要先结束监控。




长按“”(2-3秒)会出现提示是否结束监控，按“”选择“是”，设备状态变为“**未监控**”



二、设备连接打印机

设备结束监控之后，再长按“”在次过程中会提示“**没有可上报的数据**”不要松手，继续按住结束键，（如果提示“**有未上报数**

据是否上报数据”，按选择上报数据，上报成功之后，在长按
结束键”）此步骤需确认蓝牙打印设备已开启。



在过一会就会提示“**是否打印数据**”，按选择“是”



之后设备会自动进行一系列配对，不用理会





到此蓝牙打印机就会自动打印出数据（**打印规则由最新数据向前推，一次最多打印 20 条**），之后会提示如下信息



如果打印的数据不全，可按 **开始** 键，选择“是”，继续打印（在向前打印 20 条数据），以此类推打印全数据为止，然后在提示“是否打印数据的时候”按 **结束** 键，提示**“数据打印完毕”**到此打印结束。



备注： 1.如果打印完，再次连接打印机，开始的时候会提示“是否继续上次打印”，选“是”，则继续打印之前的数据，选“否”，则重新打印，重启设备之后，就不会再提示此信息（是否继续上次打印）
2.如果提示“未收索到蓝牙设备”看看打印机的指示灯是否在闪烁，是的话，按一下“FEED”唤醒打印机（此只正对老款蓝牙打印机）。